

زمان وارد کردن کد در صورت صحیح عمل کردن ، دو بوق و در صورت غلط عمل کردن یک بوق پخش می شود . با این عمل هم می توان کد استفاده کننده اول و هم کد استفاده کننده دوم را تغییر داد . (کد دوم در حالت اولیه 0000 است . توجه داشته باشید که در این حالت این کد غیر فعال است . برای فعال کردن کد دوم ، می توانید آن را از 0000 به یک رمز 4 رقمی دیگر تبدیل کنید .)

کد کاربر

1. خاموش یا روشن کردن ملودی : * * * * * + ← + 7

در صورتی که ملودی روشن شود یک بار ملودی پخش می شود . در صورت خاموش شدن ملودی صدایی پخش نمی شود . زون های ملودی در برنامه دهی انتخاب میشود

کد کاربر

2. حافظه آژیر : * * * * * + ← + 8

در این صورت ، لامپ اولین قسمتی که قبلا باعث آژیر شده است روشن می شود . سپس با فشار کلید ۱ که با علامت (<<) در بالای آن مشخص شده قسمت های قبلی و با کلید شماره ۳ که با علامت (>>) در بالای آن مشخص شده قسمت های بعدی که باعث آژیر شده اند مشخص می شود . خروج از این قسمت با دکمه X یا → انجام می شود . لازم به تذکر است که فقط ۱۰ حافظه آژیر در حافظه سیستم نگهداری می شود .

3. حذف یک یا چند زون :

برای حذف یک یا چند زون از دکمه OMIT (X) استفاده می شود . به این صورت که قبل از روشن کردن سیستم شماره زون مورد نظر را که می خواهیم حذف کنیم وارد کرده ، سپس دکمه OMIT را می فشاریم سپس کد استفاده کننده را وارد می کنیم . برای مثال :

* حذف یک زون : حذف زون ۲

کد کاربر

* * * * * + X + 2

* حذف چند زون : حذف زون ۱، ۳، ۵

* * * * * + X + 5 + X + 3 + X + 1

توضیح علائم روی کیپد و دستگاه (نشانگرها) :

-  نشانگر وجود برق شهر (موقع استفاده از باطری این نشانگر خاموش می شود)
-  نشانگر زون تمپر A \ T (این زون ۲۴ ساعته است و همیشه فعال می باشد)
-  نشانگر روشن بودن سیستم به صورت FULL SET (تمامی زون ها فعال)
-  نشانگر زون تایمر E \ E (این زون مطابق زمان تعریف شده اجازه ورود می دهد)
-  نشانگر زون ۱ تا ۶ (در صورت باز بودن هر زون LED آن روشن می شود)

توضیح علائم بالای دکمه ها:

-  نشانگر استفاده از دکمه ۲ جهت روشن کردن به صورت موضعی (PART SET)
-  نشانگر استفاده از دکمه شماره ۱ و ۳ به صورت همزمان جهت آژیر اضطراری
-  نشان دهنده استفاده از این دکمه جهت وارد کردن اطلاعات (ENTER)
-  نشان دهنده استفاده از دکمه شماره ۴ برای تست آژیر های داخلی و خارجی
-  نشانگر استفاده از دکمه ۵ برای تست زون ها (بوق مقطع برای زون های باز)
-  نشان دهنده استفاده از دکمه شماره ۶ برای تعویض کد های استفاده کننده
-  نشانگر استفاده از دکمه ۷ برای خاموش یا روشن کردن ملودی درب ورودی
-  نشانگر استفاده از دکمه ۸ برای دیدن ۱۰ زونی که آخرین بار آژیر زده اند
-  نشانگر استفاده از دکمه شماره ۱ برای دیدن زون هایی که قبلا آژیر زده اند (وقتی وارد دفترچه آژیر هستیم)
-  نشانگر استفاده از دکمه شماره ۳ برای دیدن زون هایی که بعدا آژیر زده اند (وقتی وارد دفترچه آژیر هستیم)

توضیحات استفاده از شناسی های سیستم:

هر شناسی روی صفحه کلید مخصوص انجام یک عمل خاص است . برای روشن و خاموش کردن سیستم در حالت کلی کد چهار رقمی را وارد می کنیم. در این صورت بوق ممتد (نشان دهنده بسته بودن همه زون ها) و یا بوق مقطع (نشان دهنده باز بودن یک یا چند زون) خواهد بود . در صورت باز بودن هر زون نشانگر آن زون هم روشن می شود منظور از  در دستورات بعدی ، کد چهار رقمی استفاده کننده است

۱. فشار همزمان کلید شماره ۱ و ۳:

باعث به صدا در آمدن آژیرهای داخلی و خارجی خواهد شد (در صورتی که در برنامه دهی این قسمت فعال باشد) . جهت خاموش کردن آژیر ها باید کد استفاده کننده را وارد کنید .

کد کاربر
۲. روشن کردن دستگاه در شب:  +  + 
 (بوق داخلی که پخش می شود متفاوت با حالت معمولی فعال شدن سیستم است)

کد کاربر
۳. تست آژیرهای داخلی و خارجی:  +  + 
 در این صورت ۳ ثانیه آژیر داخلی و سپس ۳ ثانیه آژیر خارجی پخش خواهد شد .

کد کاربر
۴. تست قسمت های مختلف :  +  + 
 در این صورت بوق ممتد نشانه سالم بودن همه زون ها و بوق مقطع نشانه باز بودن یک یا چند زون می باشد . در صورت اشکال در هر زون ، لامپ مربوط به همان زون روشن می شود . برای خروج از این قسمت باید کد استفاده کننده را وارد کنید .

۵. تعویض کد سیستم :

یک مرتبه کد جدید دو مرتبه کد قدیم
 +  +  + 
