

تغییر کد کاربر :

کد کاربر در حالت عادی ۱۲۳۴ است برای تغییر کد کاربر به روش روبه رو عمل می کنیم.
پس از تغییر کد، جمله (شماره وارد شد) شنیده می شود و رمز جدید نشان داده می شود.

تغییر کد مهندسی :

این رمز در حالت اولیه ۱۳۸۱ است. جهت تغییر کد مهندسی به روش روبه رو عمل می کنیم. در پایان جمله شماره وارد شد شنیده می شود و کد مهندسی جدید نمایش داده می شود. اگر کاربر کد مهندسی را وارد کند کد کاربر به ۱۲۳۴ باز می گردد و جمله (ریست انجام شد) پخش می شود. در صورتی که کاربر کد مهندسی را فراموش کند باید تغذیه سیستم قطع شود سپس دکمه های **[S]** + **[R]** با هم نگه داشته سپس تغذیه را وصل کند در این صورت کد مهندسی به ترتیب نمایش داده خواهد شد.


مشاهده و تغییر تعداد زنگ :

منظور از تنظیم تعداد زنگ این است که سیستم بعد از چه تعداد زنگ به تماس پاسخ داده و در خواست رمز کند.



برای مشاهده تعداد زنگ به روش روبه رو عمل می کنیم.

برای تغییر تعداد زنگ به روش روبه رو عمل می کنیم. در نهایت جمله (شماره وارد شد) پخش می شود.



روشن و خاموش کردن خروجی از طریق خط تلفن :

اگر شما با مملی که این سیستم روی آن نصب شده تماس بگیرید سیستم پس از تعداد زنگ تنظیم شده از قبل به تماس شما پاسخ می دهد و با جمله (در خواست رمز) منتظر دریافت رمز می ماند. اگر کاربر کد را اشتباه وارد کند ارتباط فوراً قطع می شود اما اگر کاربر رمز صحیح را وارد کند سیستم یک بوق کشیده به معنای قبول رمز پخش می کند و آماده دریافت دستور می ماند. جهت روشن کردن خروجی کاربر باید، دکمه ۱ سپس # را از راه دور وارد کند. سپس سیستم جمله (خروجی روشن) را پخش می کند. اگر کاربر بخواهد خروجی را خاموش کند باید ابتدا دکمه ۱ سپس دکمه * را از راه دور وارد کند سپس سیستم جمله (خروجی خاموش) را پخش می کند.

1 → # → خروجی روشن

1 → * → خروجی خاموش

استفاده از سیستم به عنوان کلید و قطع و وصل خروجی از طریق صفحه کلید :

اگر کاربر رمز خود را توسط صفحه کلید وارد کند حالت خروجی عکس شده و متناظر با آن جمله (خروجی روشن) و یا (خروجی خاموش) پخش می شود. لازم به تذکر است: نمایشگر، روشن بودن خروجی را با روشن کردن بالاترین خط افقی خود نمایش می دهد.

استراق سمع :

اگر کاربر پس از وارد کردن رمز از راه دور دکمه ۴ صفحه کلید تلفن خود را فشار دهد سیستم به مدت ۱۵ ثانیه استراق سمع پخش می کند. همچنین پس از متوقف کردن شماره گیری از راه دور هم استراق سمع پخش می شود.

مشاهده و تغییر جمله انتظار :

منظور از جمله انتظار جمله (لطفاً منتظر بمانید) است که پس از شماره گیری و قبل از پخش پیام پخش می شود شما می توانید تعداد این جمله را تعیین کنید.



برای مشاهده تعداد جمله انتظار به روش روبه رو عمل می کنیم.



برای تعیین عدد جمله انتظار به روش روبه رو عمل می کنیم. در نهایت جمله (شماره وارد شد) پخش می شود.

توضیحات :

- با قطع تغذیه پیام و شماره تلفن ها پاک نمی شوند.
- نقطه کنار نمایشگر مشخص کننده وجود تغذیه می باشد.
- ترمیک حداقل باید ۳ ثانیه ادامه پیدا کند.
- تعداد حافظه ها ۱۰ عدد می باشد.

ترمینال ها :

+ و - : تغذیه ۱۲ ولت سیستم

TR- : ترمیک منفی

TR+ : ترمیک مثبت

OUT : خروجی کنترل شونده از راه دور (منفی و مداکتر ۱۰۰ میلی آمپر)

TEL Line : خط تلفن

